

DIAGRAMMA A BLOCCHI

RADIO WLINK

24

Canali/rilevatori RS



Tutti i rilevatori WLink e RS485

16

Terminali wireless



Vision WLink
APE WLink

16

Avvisatori acustici wireless



Evo WLink
Vox WLink

8

Utenti



Codici numerici
Chiavi Proxy
Radiocomandi

64

Ripetitori di dati wireless



WLink Extender
Extender ONE

GSM

Comunicatore GSM



Integrato in:
iMX Lite
Connect

PSTN

Opzionale

Comunicatore PSTN



Solo iMX Lite Plus

USCITE

Relè: 1

Op.Coll.: 3



Evo
Vox
Diesis
Utilizzi vari



RS485

8

Sirene seriali



Evo XP
Diesis XP

32

Terminali di controllo



Starlight
Vision
APE
SmallReader
ProxyReader

INGRESSI FILARI

8

Ingressi "Iari / DAC



Tutti i rilevatori cablati e i contatti magnetici, inerziali e a fune

CONNESSIONE

GPRS
Internet



CLOUD
Servizio P2P



APP

App
Serie iMX



Sweethome
Mobile



SOFTWARE

Programmazione
PC Windows®



Omnia