

# DIAGRAMMA A BLOCCHI

■ Infinite CP24

■ Infinite CP128

■ Infinite CP3000

■ Tutti i modelli

## RADIO WLINK

**64 / 128 / 256**

Canali/rilevatori RS



Tutti i rilevatori WLink e RS485

**64**

Ripetitori di dati wireless



WLink Extender

**32**

Avvisatori acustici wireless



Evo WLink  
Vox WLink

**64 / 128 / 512**

Utenti



Codici numerici  
Chiavi Proxy  
Radiocomandi

## RS485

**2 / 32 / 128**

Periferiche di ingresso/uscita per un'espandibilità totale 4608 ingressi o 3072 uscite



IPlus  
IPlus Box  
IPlus Box WLink  
IPlus Box DIN  
IPlus Box DINWLink  
IPlus HID  
IPlus Power  
IPlus OUT  
IPlus OUT DIN  
(24/36 input - 24 output)

**2 / 8 / 16**


Periferiche di uscita



XPO88  
XPO88/DIN

**32 / 32 / 128**

Terminali di controllo



Starlight  
APE / Ghost  
SmallReader  
ProxyReader  
Ghost

**32**

Sirene seriali



Evo XP  
Diesis XP

## GSM / PSTN

**1 / 2 / 4**

Comunicatori GSM/PSTN



Infocel Infinite  
IConnect



## INGRESSI FILARI/DAC

**24 (+12)**

Ingressi filari / DAC



Tutti i rilevatori cablati e i contatti magnetici, inerziali e a fune

## USCITE DI POTENZA

**2**

Uscite di potenza



Evo  
Vox  
Diesis  
Vari utilizzi

## CONNESSIONE



**LAN**  
Connessione internet



**CLOUD**  
Servizio P2P

## APP E SOFTWARE

### App



Infinite



### Programmazione

PC Windows®



MyTool

## DOMOTICA

**1 / 2 / 8**

Periferiche di controllo consumi



PowerController

**2 / 8 / 32**

Sensori ambientali



Thermopoint  
Multisensor  
Multisensor hPa  
ClimaSet

**16 / 32 / 128**

Periferiche di comando



REM  
REM 2M  
REM 1L  
REM 6R