

## GHOST



Elegante lettore di prossimità a microprocessore, con display di

### Caratteristiche

- Lettore di chiavi Proxy a microprocessore 32 bit
- Grande display LED con segnalazione stato sistema
- Connessione RS485
- Alimentazione 12 V<sub>DC</sub> (da bus RS485)
- Installazione a parete

### Versioni

RS485

- GHOST [CSI 003235](#)

segnalazione, per installazione a parete.

- Tamper anti-apertura
- Pannello frontale ad effetto fumè
- Dimensioni 40 x 19 x 53 mm.

## PROXYREADER



Lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per

### Caratteristiche

- Lettore di chiavi Proxy a microprocessore 32 bit
- Display LED con segnalazione stato sistema
- Connessione RS485
- Alimentazione 12 V<sub>DC</sub> (da bus RS485)
- Installazione a frutto Keystone RJ45 (disponibile su

### Versioni

RS485

- PROXYREADER [CSI 003228](#)

installazione in tappo universale Keystone (standard disponibile su tutte le serie civili).

- tutte le serie civili)*
- Tamper (opzionale, richiede mod. PROXYTAMPER)
- Colore bianco o nero
- Dimensioni 40 x 19 x 53 mm.

## SMALLREADER



Lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per

### Caratteristiche

- Lettore di chiavi Proxy a microprocessore
- Display LED con segnalazione stato sistema
- Connessione RS485
- Alimentazione 12 V<sub>DC</sub> (da bus RS485)

### Versioni

- SMALLREADER (bianco) [CSI 003161B](#)

installazione ad un frutto compatibile con le più diffuse serie.

- Adattatori per installazione a frutto (compatibili con le più diffuse serie civili)
- Colore bianco o nero
- Dimensioni 45 x 22 x 43 mm.

- SMALLREADER (nero) [CSI 003161N](#)

## APE



Visualizzatore di stato sistema a microprocessore, con display.

### Caratteristiche

- Visualizzatore di stato sistema a microprocessore 32 bit con display LED
- Lettore di chiavi Proxy (versione PK)
- Pulsante multifunzionale
- Connessione radio WLINK
- Modulo RFPort4 preinstallato

### Versioni

Standard

- APE WLINK [CSI 030028](#)

Installazione a parete e lettore di chiavi di prossimità.

- Alimentazione a batteria litio CR123 oppure CR17450 (non inclusa)
- Installazione a parete
- Tamper
- Dimensioni 73 x 60 x 23 mm.

Con lettore di chiavi di prossimità

- APE WLINK PK [CSI 030029](#)